「スマ保安心さいくる」アプリ

取扱説明書

（Version　1.1.0）

2015年2月27日 改定

－ 目次 －

1. 注意事項と制限事項 1-4
1.1 注意事項 1-4
1.2 制限事項 1-4
2. 「安心さいくる」アプリについて 2-5
2.1 端末ホームキーを押した時のアプリ動作 2-6
3. 「安心さいくる」アプリの事前準備 3-7
3.1 アプリ起動方法 3-7
3.2 アプリ終了方法 3-7
3.3 トップ画面 3-8
3.4 設定画面 3-10
3.5 事前準備 3-11
3.5.1 ユーザー情報設定 3-11
3.5.2 詳細情報設定 3-12
3.5.3 キャラクター設定 3-13
4. 運転サポートを使用する 4-14
4.1 運転サポートの開始・終了 4-14
4.2 運転サポートを活用する 4-15
5. 走行結果を見る 5-16
5.1 運転終了後 5-16
5.2 今までの記録を見る 5-17
6. 自転車店を探す 6-18
7. 自転車を点検・整備する 7-19
8. 事故・盗難について 8-20
8.1 事故を起こしてしまったとき 8-20
8.2 自転車を盗まれてしまったとき 8-23
9. その他の機能 9-25
9.1 自転車クイズ 9-25
9.2 保険のはなし 9-26
9.3 自転車情報の保存 9-27
■このアプリに関するお問い合わせ先 9-28

【改定履歴】

改定時期	該当ページ	改定内容（直近のみ）
2014. 10		初版
2015. 02		「保険のはなし」に関して修正 5.2 今までの記録を見るを修正

1. 注意事項と制限事項

1.1 注意事項

- 本アプリを自転車運転中に操作する行為は大変危険ですので、絶対に行わないでください。自転車を安全な場所に停止させてから操作してください。
- 基準速度は車道を運転する際のあくまで目安となる上限速度です。交差点や交通量の多い道路や標識・標示により歩道通行が認められている歩道を運転する場合など、基準速度以下の速度でも危険な運転となることがありますので、実際の交通・道路環境に応じて安全な速度で運転してください。
- スマートフォンの温度が上昇し、運転記録機能が自動的に中断される場合があります。
- アームバンドを利用して画面発光機能や防犯ブザー機能を使用する場合には、自転車運転の妨げにならないよう、アームバンドは腕にしっかりと取り付けてください。
- 画面発光機能は、道路交通法等に定める前照灯の代わりになるものではありませんので、夜間の運転では、必ず本アプリの画面発光機能とは別に前照灯を灯火してください。
- スマートフォンの取扱説明書に記載されている温度、湿度の範囲内でご使用ください。直射日光が強くあたったり、炎天下などの高温・多湿下での使用、保管、放置はやけどや機器の変形、電池の液漏れ、故障、発熱、破裂、発火、性能や製品寿命の低下の原因となります。特に、雨天時のアームバンド利用による使用は故障の原因となりますので控えてください。
- 本取扱説明書に掲載されているアプリ画像は、実際の画像と異なる場合があります。

1.2 制限事項

- 道路・通信環境によりＧＰＳデータが取得できず、現在地データの取得ができないことがあります。また、運転記録が正しく記録されないことがあります。
- 通信環境により、動画再生が利用できない場合があります。
- 運転記録中に電話やメール、その他のアプリ起動により、運転記録が中断される場合があります。
- 道路・通信環境によりＧＰＳデータが取得できず、速度超過していない場合でも速度超過として記録される場合があります。
- スマートフォンの機種によって、運転記録に誤差が生じる場合があります。
- 自転車安全整備店の情報は、公益財団法人 日本交通管理技術協会に登録されている情報を利用していますが、常に正確な情報を保証しているわけではありません。
- 本アプリで取得した運転記録データによりスマートフォンのデータ容量が増加し、スマートフォン自体の操作において制約が生じる場合があります。
- スマートフォンの機種によって、走行結果データをＳＤカードに記録するため、ＳＤカードを挿入する必要があります。

2. 「安心さいくる」アプリについて

「安心さいくる」アプリは、スマートフォンに内蔵されているGPSセンサーを利用し、 自転車の運転速度や走行距離を記録して運転サポートを行います。

地図上に走行ルートを表示し、あらかじめ設定した速度を超過した場合は、音や振動で速度超過をお知らせします。

運転サポートの他にも

- 「自転車店検索」
- 「点検・整備」
- 「事故・盗難」
- 「自転車クイズ」
- 「保険のはなし・お申込み」

などさまざまな機能を利用することができます。

重 要

本アプリでは、GPS センサーにより走行ルートの記録を行い地図上に表示します。このため、走行ルートが記録されることをあらかじめご了承ください。

なお、走行記録はお客さまご自身が参照することを目的にスマートフォンに記録しており、三井住友海上がお客さまに無断で走行記録を閲覧・収集・利用することはありません。

2.1 端末ホームキーを押した時のアプリ動作

アプリ起動中に端末のホームボタンを押すと、アプリが中断します。アプリを再開する場合は、メニュー画面の「安心さいくる」アプリのアイコンをタップしてください。

運転サポート中にホームボタンを押した場合、運転サポートは中断します。

3. 「安心さいくる」アプリの事前準備

3.1 アプリ起動方法

「安心さいくる」アプリを起動するには、「安心さいくる」のアイコンをタップします。

3.2 アプリ終了方法

「安心さいくる」アプリを終了するには、アプリのメイン画面表示中に端末のバックキーをタップします(終了ダイアログが表示されます)。



「はい」ボタンをタップすると「安心さいくる」アプリを終了します。また、「いいえ」ボタンをタップするとダイアログが閉じ、メイン画面へ戻ります(iPhone 版ではダイアログは表示されません。)。

3.3 トップ画面

トップ画面では、運転サポートをはじめとする各種機能の呼出しを行うことが可能です。



① スマ保

三井住友海上の「スマ保」アプリがインストールされている場合、「スマ保」アプリが起動します。

② 運転サポートスタート

ＧＰＳセンサーを利用して、自転車の運転サポートを開始します。

③ 自転車店検索

地図上に最寄りの自転車安全整備店の場所を表示します。

④ 点検・整備

自転車の点検・整備に必要なチェックリスト画面を表示します。

⑤ 事故・盗難

事故時や盗難時に必要な対応手順をサポートする画面を表示します。

⑥　自転車クイズ
自転車のルール・マナーや豆知識に関するクイズ画面を表示します。

⑦　保険のはなし・お申込み
自転車事故への備えとして、保険に関する情報を表示します。
また、自転車利用者向け保険（ネット de 保険@さいくる）にお申込みいただくことが可能です。

⑧　Ｍｙさいくる
自転車に関する情報を入力し、管理するための画面を表示します。

⑨　Ｍｙきろく
運転サポートの記録やアプリの利用状況によるメダルの獲得状況を表示します。

⑩　設定
ユーザー情報の設定やアプリの詳細設定、アプリ情報、利用規約などを表示します。

⑪　ヘルプ
このアプリのご利用方法について、ヘルプ情報を表示します。

3.4 設定画面

設定画面では、ユーザー情報の変更や自転車キャラクターの色変更、アプリの詳細設定、アプリ情報の表示、利用規約の閲覧を行うことが可能です。

① ユーザー情報設定

ユーザー情報を確認・登録・変更することができます。

② キャラクター設定

トップ画面などで表示される自転車キャラクターの色を変更することができます。

③ 詳細情報設定

運転サポート時の速度超過基準値や音・振動の動作、その他アプリの動作を詳細に設定することができます。

④ このアプリについて

このアプリに関する詳しい情報を表示することができます。

⑤ 利用規約

このアプリの利用規約を閲覧することができます。

3.5 事前準備

「安心さいくる」アプリでは、運転サポート中に速度超過判定や消費カロリー計算を行っています。
あらかじめ、速度超過基準値や体重を適正に設定しておくと、より正確な速度超過のお知らせや消費カロリーの算出を行うことができます。

3.5.1 ユーザー情報設定

設定メニュー(スライドメニュー⑩)の「ユーザー情報設定」で行います。

① 実際の**「体重」**を入力しておくと、消費カロリーをより正確に算出します。

注意 保存ボタンをタップせずに画面を閉じてしまいますと、設定したユーザー情報が保存されませんのでご注意ください。

※**「ユーザー名」、「性別」、「生年月日」**についても必要に応じて設定してください。

3.5.2 詳細情報設定

設定メニュー(スライドメニュー⑩)の「詳細情報設定」で行います。
※運転サポート中に「速度超過基準値」(①)を超えると、音や振動でお知らせ(②)します。

① 自転車の種類にあわせて**「速度超過基準値」**に適正な値を選択します。
※速度超過基準値の説明は、「？」マークをタップしてください。

②**「速度超過アラート」**の発信方法を警告音・振動の ON/OFF で選択します。
※警告音・振動の両方に OFF を選択すると、速度超過アラートを行いません。



注意 保存ボタンをタップせずに画面を閉じてしまいますと、設定した詳細情報が保存されませんのでご注意ください。

③ 利用状況送信設定(Google Analytics)
ONの場合は、アプリ利用状況が自動的に google に送信されます。これは個人を特定する情報を収集するものではありません。
※初期設定では、ON（送信する）に設定されています。
OFF に設定した場合、アプリ利用状況は送信されなくなります。

④ 運転サポート停止バッテリー残量
※運転サポート停止バッテリー残量の説明は、「？」マークをタップしてください。
※初期設定の状態では、２０%に設定されています。

3.5.3 キャラクター設定

設定メニュー(スライドメニュー⑩)の「キャラクター設定」で行います。



① お好みの色をタップすると、自転車キャラクターの色が変わります（初期設定では、青色に設定されています。）。

4. 運転サポートを使用する

スマートフォンに内蔵されている GPS センサーを利用し、 自転車の運転速度や走行距離を捕捉して自転車の運転を記録します。

注意	スマートフォンの GPS がオフの場合、運転サポートが使用できませんのでご注意ください。

4.1 運転サポートの開始・終了

準備が完了したら、トップ画面の「**運転サポートスタート**」をタップします。
※自転車に乗り、運転を始めると自動的に「青く発光する画面」に切り替ります。
※地図画面に戻るには、自転車を止めてから画面中央をタップしてください。



① 運転サポートを終了するには、「**運転終了**」をタップします。
※有効な走行距離・走行速度を検知できなかった場合、走行記録は保存されません。

② 運転サポートを途中で中止するには、「**キャンセル**」をタップします。

危険	運転中の操作は大変危険ですので、自転車を安全な場所に停止させてから操作してください。

4.2 運転サポートを活用する

運転サポートを活用するためのさまざまな機能について説明します。



①「**現在地**」をタップすると、地図(④)の中心が現在地に移動します。
※地図(④)をフリックし、別の場所に移動させた時に使用すると便利です。

②「**画面発光**」をタップすると画面発光の ON/OFF を切り替えることができます。
※画面発光 ON のときは、画面が青く発光し、夜間運転時の視認性を高めます。

③「**一時停止**」をタップすると、運転サポートを一時停止させることができます。
※運転サポートを再開するときは、もう一度タップしてください。

④ 地図上に走行したルートを表示します。
※赤い線の区間は、設定速度をオーバーしたことを示します。

⑤ 地図上のピンをタップすると自転車店情報が表示できます。

⑥ スタート時間・走行時間・走行距離・消費カロリーを表示します。

⑦ 画面を３秒長押しすると、**防犯ブザー**を鳴らすことができます。
※防犯ブザーを止めるには、画面を１秒押してください。
※あらかじめ設定した速度を超過したときは、音や振動でお知らせします。

5. 走行結果を見る

5.1 運転終了後

運転サポートを終了すると、走行結果を表示します。
今回の運転サポートで走行したルートを地図上に表示します。
また、画面上部(①)を左にフリックすると、グラフ表示画面に切り替わります。

① スタート時間・走行時間・走行距離・消費カロリーを表示します。
また、設定速度をオーバーした回数や平均速度、最高速度を表示します。

② 地図は、拡大・縮小やフリックして表示箇所を移動することができます。
※走行ルートの赤線は、設定速度をオーバーした箇所を示します。

③ グラフを左右にフリックすると、最大 10Km まで見ることができます。
※グラフの赤線は、設定速度をオーバーした箇所を示します。

④ **「Myきろく」**をタップすると、「Myきろく」画面が表示されます。

5.2 今までの記録を見る

「Ｍｙきろく」を呼び出すことで、過去（５回分）の走行記録を見ることができます。また、「安心さいくる」アプリの利用状況によりメダルを獲得することができますので、是非チャレンジしてください。



① 枠の中のタイトルをタップすると、自転車キャラクターがメダル獲得のヒントを教えてくれます。左右にフリックするとすべてのタイトルを見ることができます。

② 運転サポートを使用して、今までに走行した累計記録を表示します。

③ 運転サポートを使用して、走行した過去５回分の結果を表示します。

また、各履歴行をタップすると運転サポート結果画面が表示され、走行経路、走行時の速度の確認が行えます。

④ 今までの記録をすべて消去するときは、**「記録消去」**をタップしてください。
※獲得したメダルも消去されます。

6. 自転車店を探す

自転車店検索を使用すると、近くの自転車安全整備店を探すことができます。
年に 1 回は、自転車安全整備店で点検・整備を行ってもらうことをおすすめします。



① 「**現在地**」をタップすると、地図の中心が現在地に移動します。
※現在地周辺の自転車店を探すときに使用すると便利です。

② 「**周辺検索**」をタップすると、表示中の地図周辺の自転車店をアイコン表示します。

③ 駅名などを入力して、その周辺の自転車店を検索します。

④ 地図上のアイコンをタップすると自転車店情報が表示できます。
※電話番号・住所を表示するには、(>)マークをタップします。

注意 スマートフォンの GPS がオフの場合、現在地(①)が使用できません。ご注意ください。

7. 自転車を点検・整備する

「点検・整備」画面を呼び出すことで、自転車の点検・整備をガイドします。
定期的に点検・整備を実施し、事故を防ぎましょう。



① 前回、点検・整備を実施した日を表示します。
※自転車店で点検・整備した日は、「Ｍｙさいくる」画面でも確認できます。
※自分で点検・整備を実施した場合は、この画面で確認できます。

② 点検・整備の実施方法をタップします（初期設定は、「自分で点検」です。）。
※「自転車店で整備」を選択した場合は、すべての点検箇所に(✔)が入ります。

③ 点検箇所をタップすると、点検のポイント(④)を表示します。
※「自分で点検」を選択した場合は、チェックボックスをタップして直接(✔)を入れることもできます。

④ 点検して問題ない場合は、「OK」をタップします。
「NG」をタップすると、(✔)は入りません。
※②で「自転車店で整備」を選択しているときは、「戻る」をタップします。

⑤ 点検・整備が終わったら、「完了」をタップします。
※（✔)が入っていない点検箇所がある場合は、(⑥)が表示されます。
※自転車店で点検・整備が必要な場合は、「自転車店検索」で近くの自転車店が検索できます。

8. 事故・盗難について

8.1 事故を起こしてしまったとき

自転車事故を起こしてしまったときは、慌てずに行動することが大切です。
「事故・盗難」機能の「事故時の対応」が具体的な手順をサポートします。

① 「**事故時の対応**」をタップします。
② 「**OK**」をタップすると、事故時の対応(手順)画面を表示します。



⓪各手順のボタンをタップすると、手順１(①)～手順４(④)の画面を表示します。
※手順１(①)～手順４(④)の画面は、左右にフリックしても移動できます。

① 画面の内容に従い、「ケガ・状況の確認」を行います。

② 画面の内容に従い、「救急・警察への通報」を行います。
※赤枠のボタンをタップすると、119 番／110 番に電話をかけられます。

③ 画面の内容に従い、「相手の身元・目撃者の確認」を行います。
※**「メモ」**ボタンをタップすると、下図の画面が開き、メモが保存できます。

※赤枠のボタンをタップすると、スマートフォンのアドレス帳が開きます。
三井住友海上の保険にご加入されている場合は、フリーダイヤルをタップし、
三井住友海上・事故受付センターへご連絡ください。

8.2 自転車を盗まれてしまったとき

盗難された自転車の早期発見には、迅速に対処することが重要です。
「事故・盗難」機能から「盗難時の対応」を呼び出すと、手順をサポートします。

① 「**盗難時の対応**」をタップします。
② 「**OK**」をタップすると、盗難時の対応(手順)画面を表示します。



⓪各手順のボタンをタップすると、手順１(①)～手順３(③)の画面を表示します。
※手順１(①)～手順３(③)の画面は、左右にフリックしても移動できます。

① 画面の内容に従い、「現場・状況の確認」を行います。
※「メモ」ボタンをタップすると、下図の画面が開き、メモが保存できます。

② 画面の内容に従い、「防犯登録番号などの確認」を行います。
※「Ｍｙさいくる」ボタンをタップして、保存してある自転車情報を確認します。

③ 画面の内容に従い、「警察署・交番への連絡」を行います。
※「Ｍｙさいくる」ボタンをタップして、保存してある自転車情報を確認します。

9. その他の機能

9.1 自転車クイズ



トップ画面からスライドメニューの**「自転車クイズ」**をタップします。
「自転車クイズスタート」をタップすると、クイズが始まります。

・クイズは、１回 10 問ランダムに色々な問題が出題されます。
〇×、文章三択、画像三択、が出題されます。
正しいものをタップして回答してください。

・回答すると、正解・不正解と正しい答えの解説が表示されます。

・**「次へ>」**ボタンをタップすると、次の出題に進みます。
※途中で止めるときは、**「×中止する」**をタップします。

・10 問の回答が終わると、採点結果画面が表示されます。
※最初からもう一度挑戦するときは、**「最初から」**をタップします。

9.2 保険のはなし・お申込み

「保険のはなし・お申込み」では、自転車のリスクを補償する保険についてわかりやすく解説します。また、自転車利用者向け保険（ネット de 保険@さいくる）にお申込みいただくことが可能です。

① 動画を再生するときは、ここをタップしてください。
※通信環境によっては、動画再生を利用できない場合があります。
※再生されない場合は、「動画が再生できない場合はこちら」をタップしてください。
（iPhone 版では、「動画が再生できない場合はこちら」は、表示されません。）

② ページのスクロールは、画面を上下にフリックします。

③バナーをタップすると、三井住友海上の「スマ保」アプリがインストールされている場合、「スマ保」アプリが起動します。「スマ保」アプリから、自転車利用者向け保険（ネット de 保険@さいくる）にお申込みいただくことが可能です。

9.3 自転車情報の保存

スライドメニューの「Ｍｙさいくる」をタップして自転車情報を記録しておきましょう。



① 必要に応じて自転車情報を入力します。
※画面を上下にフリックすると、ページがスクロールします。

② カメラマークをタップすると、画像選択画面(③)を表示します。
既に画像が選択されている場合は、縮小画像が表示されています。

③**「カメラ撮影」**をタップすると、スマートフォンのカメラ機能を起動します。
スマートフォンに保存されている写真を選択する場合は、**「ギャラリー選択」**をタップします。
※スマートフォンの写真を消去しても、ここで保存した写真は、消去されません。

④ 自転車情報を保存するには、最後に**「保存」**をタップしてください。
※**「戻る」**をタップすると、自転車情報は、保存されません。

■このアプリに関するお問い合わせ先

三井住友海上　スマ保専用デスク

０１２０－９２３－５５３(無料)

受付時間　９：００～１７：００（土日・祝日・年末年始を除く）